

MICROMOTOR HR041C




Roco BR 93, BR 93.5-12, KPEV T14.1, PKP Tkt2
 Glockenankermotor Umbau Spur H0
 Coreless motor upgrade H0 gauge
 Klokankermotor ombouwset H0


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
 Remove housing
 Verwijder de kap




Gehäuse entfernen
 Remove housing
 Verwijder de kap




Gehäuse entfernen
 Remove housing
 Verwijder de kap



Ausbau alter Motor
 Take out the old motor
 Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teils auf
Apply glue on the inside of the part
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
Don't apply glue on the axle
Plaats geen lijm op de as



Biegen Sie die Motorkontakte
Bend the motor contacts




die drähte sind verlötet
the wires are soldered
De draden zijn gesoldeerd




Biegen Sie die Motorkontakte
Bend the motor contacts




Die ersten Teile sind verklebt
The first parts are glued




Motor im Motorhalter platzieren
Place motor in motor holder
Plaats de motor in de motor houder
Plaats de motor




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super Glue
De motor wordt verlijmd met secondelijm of epoxy lijm



Legen Sie Spannung an den Motor und prüfen Sie, dass kein Kurzschluss zwischen den Kontakten und dem Schwungrad vorliegt
Apply voltage to the motor and check that there is no short circuit between the contacts and the flywheel




Platzieren Sie die kardankupplungshalter
Place the cardan coupler shaft




Platzieren Sie die zweite Schwungrad
Mount the second flywheel




Maß prüfen
Check dimension




Kleben Sie die kardankupplungshalter
Glue the cardan coupler shaft




Platzieren Sie den Motorhalter in die Lok
Place the motor holder in the locomotive
Plaats de motorhouder in de locomotief



Gewicht und Gehäuse platzieren
Mount weight and body
Plaats de kap



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Micromotor HR041C