

MICROMOTOR HSB004



Bemo V 51, V 52, BR 251, NKB V 12, StLB VL 21
Glockenankermotor Umbau Spur H0e / H0m
Coreless motor upgrade H0e/H0m gauge
Klokankermotor ombouwset H0e/H0m

Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering



Sie brauchen die Teile wieder. Diese werden mit einer Pinzette entfernt
You need the parts again. They can be removed with tweezers
Je hebt deze onderdelen wederom nodig. Ze worden met een pincet verwijderd




Sie brauchen die Teile wieder. Diese werden mit einer Pinzette entfernt
You need the parts again. They can be removed with tweezers
Je hebt deze onderdelen wederom nodig. Ze worden met een pincet verwijderd




Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen



Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf
 Apply glue on the inside of the part
 Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen



Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
 Don't apply glue on the axle
 Plaats geen lijm op de as



Die Metallteile sind verklebt
 The metal parts are glued
 De metaaldelen zijn verlijmd




Maße prüfen
 Check dimensions
 Controleer de maatvoering




Wellen mit ein Trennscheibe kürzen
 Shorten the shafts with a cutting disc
 Kort de assen in met een slijpschijf




Platzieren Sie die Ritzel
Mount the gears
Plaats de tandwielen




Die Drähte sind verlötet
The wires are soldered
De draden zijn gesoldeerd



Motor im Motorhalter platzieren
Place motor in motor holder
Plaats de motor in de motor houder



Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
De motor wordt in de motorhouder verlijmd met secundelijm of epoxy lijm



Platzieren Sie den Motor
Place the motor
Plaats de motor



Leiterplatte platzieren
Mount the PCB
Plaats de printplaat



Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Micromotor HSB004